



## Aushängen der Lamellen




Zunächst Kette + Beschwerungsplatten entfernen. Lamellen auf 90° (rechtwinklig) mit der Spitze des Widerhakens nach vorn ausrichten. Lamelle nach hinten abwinkeln und runterziehen.




Auswechseln des Laufhakens: Nur erforderlich, wenn Beschädigung erfolgte.

## Einhängen der Lamellen




Laufhaken rechtwinklig ausrichten. Lamellen von unten einklippen.




Beschwerungsplatten einschieben und Verbindungskette einklippen.

## Montage der Oberschiene



## Demontage der Oberschiene



Den Original Vertikal-Lamellenvorhang gibt es nur im Fachhandel

- Jede Vertikal-Anlage ist ein maßgefertigtes Einzelmodell
- Herstellung durch hochqualifiziertes Fachpersonal und Serviceangebot
- Ausgereifte und perfekte Technik für alle Konstruktionsdetails
- Hochwertiges Material, zuverlässig und langlebig
- Exklusive Lamellenkollektion, entwickelt mit


BEDIENUNG • PFLEGE

# Vertikal



Der Lamellenvorhang für Anspruchsvolle

**Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Original Vertikal-Lamellenvorhang. Damit Sie jahrelang Freude dieser Anlage haben, geben wir Ihnen einige Tipps für die Bedienung und Pflege.**



## Bedienung

Wenden der Lamellen sowie Öffnen und Schließen des Behangs erfolgt durch Motor.

## Pflegetipps

- Alle mechanischen Teile sind wartungsfrei.
- Beidseitige Lamellenbeschichtung verhindert Verstauben. Abbürsten reicht meistens aus.
- Bei stärkerer Verschmutzung Lamellen feucht reinigen.
- Lamellen aushängen und Beschwerungsplatten entfernen.
- Lamellen auf glatte Unterlage legen und mit Schwamm und mildem Reinigungsmittel säubern.
- Mit weichem Lappen trockenreiben und sofort aufhängen.
- Vorhang geöffnet trocknen lassen.
- Evtl. verknickte Lamellen mit Bügeleisen (Temperatureinstellung auf "Seide") und feuchtem Tuch glätten.